

商品紹介

あらゆる用途に……その豊かな商品群！




キクダブルテープ No.602

この両面テープは、支持体にクッション性のよい発泡体を使用した商品で、耐候性のよいアクリル系粘着剤を使用しています。

ご使用前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

【構成】



- ← アクリル系粘着剤
- ← 支持体 ポリエチレン発泡体
- ← アクリル系粘着剤
- ← はく離紙

【特性値】

項目	単位	測定値
厚さ	mm	1.0
粘着力	ステンレス板	6.85 *1
	ポリエチレン板	3.50
せん断接着力 60℃	N/(25mm) ²	90

粘着力：90度引きはがし法

*1 : 支持体破壊

※ この特性値は社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

【特長】

- 支持体が発泡体なので、クッション性がよい。
- アクリル系粘着剤を使用しているため耐候性がよい。

【用途】

- 芳香剤・防臭剤容器の固定
- その他、小部品の仮止め

【標準サイズ】

幅 (mm)	20, 25, 30, 50
長さ (m)	10

☆その他のサイズにつきましては当社係員にご相談下さい。

※打ち抜き加工用に、表裏にはく離紙を使用したSタイプもありますので、当社係員にご相談下さい。

使用上のご注意

- 電気絶縁用には使用しないで下さい。
- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
- しっかり押さえて貼りつけて下さい。
- 被着体の種類や使用条件により、テープ本来の性能が得られない場合がありますので、あらかじめ試験の上ご使用下さい。
- テープに使用しているはく離紙は、床などに放置するとすべて転倒の恐れがありますので、ご注意ください。
- 人体（皮膚）には直接貼らないで下さい。かぶれる場合があります。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。

★商品紹介の内容や製品の安全性などのお問い合わせ先：お客様相談窓口（0595）64-1244

★この商品に対するご用命、お問い合わせは下記の支店・営業所まで

17.11

支店・営業所

東京
03(5305)8170

名古屋
052(218)6651

大阪
072(924)8881

広島
082(292)3663

福岡
092(271)2990